



RECOMENDACIONES PARA EL USO DE CLIPS CONTINUOS LOGOCLIP

Tipo de tripa	Diámetro de tripa	Procesamiento preliminar	Tamaño de los clips (grapas)	
			Paso 18.	Paso 15.
De colágeno	35-40	Sumergir durante 10-30 minutos en una solución salina al 10-20% a una temperatura del agua de 20°C	18-07/5*1,5	15-07/5*1,5
	45-50		18-07/5*1,5 18-09/5*2,0	15-08/5*1,5
	55-60		18-09/5*2,0	15-09/5*1,75 15-09/5*1,75
	65-70		18-09/5*2,0 18-10/5*2,2	15-10/5*2,0
	75-80		18-10/5*2,0 18-12/5*2,2	15-10/5*2,0
	85-90		18-12/5*2,2 181-2/5*2,5	
	100-105		18-12/5*2,2 18-12/5*2,5	
De poliamida	45-45	Sumergir en el agua a una temperatura de 20-25°C durante 30 minutos.	18-07/5*1,5	15-07/5*1,5 15-08/5*1,75
	50-55		18-07/5*1,5	15-07/5*1,5 15-08/5*1,75
	60-65		18-09/5*1,75 18-09/5*2,0	15-10/5*2,0
	70-75		18-09/5*2,0 18-10/5*2,2	15-10/5*2,0
	80-85		18-10/5*2,2 18-10/5*2,2 18-11/5*2,5	15-10/5*2,0
	90-105		18-12/5*2,2 18-12/5*2,2 18-12/5*2,5	
Fibrosa (reforzada con viscosa)	40-45	Sumergir en el agua a una temperatura de 30-40°C durante 20-30 minutos.	18-07/5*1,5	15-07/5*1,5 15-08/5*1,75
	45-50		18-07/5*1,5	15-08/5*1,5
	50-55		18-09/5*2,0	15-08/5*1,5 15-09/5*1,5
	55-60		18-09/5*1,75	15-09/5*1,75
	60-65		18-09/5*2,0	15-09/5*1,75
	70-75		18-09/5*2,0	15-10/5*2,0
	80-85		18-10/5*2,0 18-12/5*2,2	
	90-105		18-12/5*2,2 18-12/5*2,5	