



LOGOTEX tripa

DIRECTRICES TECNOLÓGICAS

Preparación de la tripa

La tripa está lista para su uso sin requerir preparación previa. No requiere remojarla.

Relleno y recorte

El llenado puede realizarse en todo tipo de jeringas. Las costuras deben estar en los lados durante el llenado. Es muy importante rellenar bien la tripa para asegurar una forma simétrica. La tripa es adecuada tanto para el recorte por clipaje manual como para todas las máquinas de clipaje manuales y semiautomáticas utilizando clips en forma de U.

Tratamiento térmico

Es adecuado cualquier tratamiento térmico, incluyendo las etapas de tostado, secado y ahumado. La cocción se realiza en digestores o cámaras térmicas a temperaturas entre 75 y 80°C. El final del proceso de cocción será alcanzando los 72°C en el centro del producto.

Enfriamiento y retirada de la base de tejido

Enfriar mediante pulverización después de alcanzar los 20 ° C en el interior del producto. Tras el enfriamiento, secar los productos, retirando la base de tejido dentro de 12 a 24 horas y empaquetar.

Almacenamiento de las tripas

Almacenar 6 meses a partir de la fecha de fabricación (a humedad no superior al 60%, siendo óptima 40%), en un lugar oscuro; a una temperatura de 4 a 25°C.